


ACESSÓRIOS PARA IRRIGAÇÃO



VÁLVULAS HERVA - Utilizadas em redes de irrigação, permitem a troca rápida da posição dos aspersores (ligados aos ADAPTADORES PARA VÁLVULA HERVA), sem necessidade de interromper a pressão na linha

Válvulas Herva (VHV)



CÓDIGO	ROSCA EXTERNA (BSP)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (G)
VHV 3/4	3/4	93,3	200
VHV 1	1	105,4	360
VHV 1 1/2	1.1/2	106,6	560

Tampas de Reposição Válvulas Herva c/ Vedação (TVHV)



CÓDIGO	MEDIDA	PESO (G)
TVHV 3/4	3/4	50
TVHV 1	1	90
TVHV 1 1/2	1.1/2	150

Adaptadores p/ Válvula Herva (AVHV)



CÓDIGO	MEDIDA	PEGO (G)
AVHV 3/4	3/4	50
AVHV 1	1	80
AVHV 1 1/2	1.1/2	190

Ventosas (VNT)



CÓDIGO	MEDIDA	PESO (G)
VNT 3/4	3/4	200
VNT 1	1	360
VNT 1 1/2	1.1/2	580

Adaptador p/ Tudo de Irrigação (ATI)

De engate rosca para BSP



CÓDIGO	ROSCA INTERNA (ENGATE ROSCA)	ROSCA EXTERNA (BSP)	COMPRIMENTO (MM)	PESO (G)
ATI 2 X 2	2	2	118	450
ATI 3 X 2.1/2	3	2.1/2	120	665
ATI 3 X 3	3	3	118	615